



CITY MULTI Control System and Mitsubishi Mr. Slim Air Conditioners Wireless Remote Controller PAR-SL100A-E

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Для обеспечения правильного и безопасного использования следует ознакомиться с инструкциями, указанными в данном руководстве по эксплуатации, тщательно образом до того, как приступить к использованию кондиционера.

Русский

Содержание

1. Меры предосторожности.....	167	5. Специальный режим работы.....	180
2. Названия и функции компонентов пульта.....	169	5.1. Настройка неизменного направления воздушного потока.....	180
3. Перед эксплуатацией.....	171	5.2. Регулировка поднимающейся/опускающейся панели.....	181
3.1. Замена батареек и настройка текущего времени.....	171	6. Централизованное управление.....	181
3.2. Первоначальная настройка.....	172	7. Устранение неисправностей.....	181
4. Эксплуатация.....	173		
4.1. Включение/выключение блока.....	173		
4.2. Установка температуры.....	174		
4.3. Настройка скорости вентилятора (FAN (ВЕНТИЛЯТОР)).....	174		
4.4. Регулирование направления потока воздуха.....	175		
4.5. Использование таймера включения/ выключения.....	176		
4.6. Использование недельного таймера.....	178		
4.7. Датчик i-See.....	179		

Примечание



Рис. 1

Этот символ действует только в странах ЕУ.

Символ наносится в соответствии со статьей 14 директивы 2012/19/EU “Информация для пользователя” и Приложением IX, и/или статьей 20 директивы 2006/66/ЕС “Информация для конечного пользователя” и Приложением II.

Данный продукт производства компании MITSUBISHI ELECTRIC разработан и изготовлен из высококачественных материалов и компонентов, пригодных для переработки и повторного применения. Символ означает, что электронные и электрические компоненты, батарейки и аккумуляторы по окончании срока их службы следует утилизировать отдельно от бытовых отходов. Если под символом (Рис. 1) указан символ химического элемента, он означает, что батарейка или аккумулятор содержит тяжелый металл в определенной концентрации.

Концентрация указывается следующим образом: Hg: ртуть (0,0005%), Cd: кадмий (0,002%), Pb: свинец (0,004%)

В Европейском союзе предусмотрены отдельные системы сбора отходов для электронных и электрических изделий и использованных батареек и аккумуляторов.

Утилизируйте такие изделия, батарейки и аккумуляторы в местном центре сбора и переработки отходов.

Помогайте сохранять окружающую среду, в которой мы все живем!

1. Меры предосторожности

- Внимательно прочтите эти меры предосторожности и правильно установите пульт дистанционного управления.
- Два приведенных ниже символа используются для обозначения опасностей, которые могут возникнуть вследствие неправильного использования. Они классифицированы по степени опасности.

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Обозначает ситуации, которые могут привести к серьезным травмам или гибели пользователя в случае неправильного использования пульта управления.
	ОСТОРОЖНО: Обозначает ситуации, которые могут привести к травмам или повреждению вашего имущества в случае неправильного использования пульта управления.

- После прочтения данного руководства передайте его пользователю вместе с руководством по эксплуатации внутреннего блока.

Данное руководство пользователя следует хранить вместе с руководством к внутреннему блоку в легкодоступном для пользователя месте. В случае смены владельца передайте руководство конечному пользователю.

■ Проверьте условия монтажа.	
• Во избежание падения пульта управления устанавливайте его на достаточно прочную поверхность, способную выдержать его вес.	
■ Не утилизируйте пульт управления самостоятельно.	
• При необходимости утилизации обратитесь к вашему дилеру.	
■ Препятствуйте эксплуатации при неправильной работе устройства.	
• Продолжение эксплуатации устройства в случае возникновения признаков неправильной работы может привести к поломке, поражению электрическим током или возгоранию. При возникновении признаков неправильной работы (запах гари и пр.) прекратите эксплуатацию устройства, отключите его, используя выключатель питания, и обратитесь к вашему дилеру.	

1. Меры предосторожности

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- **Никогда не модифицируйте и не чините пульт управления самостоятельно.**
 - Любой дефект, возникший вследствие выполненных вами модификаций или ремонта, может привести к поражению электрическим током или возгоранию. По вопросам ремонта обращайтесь к вашему дилеру.
- **Прекратите эксплуатацию устройства, если индикатор работы на приемнике пульта управления мигает или наблюдаются признаки неправильной работы.**
 - Продолжение эксплуатации устройства в подобных условиях может привести к его возгоранию или поломке. Сообщите о возникших признаках неисправности дилеру.
- **Никогда не закорачивайте щелочные батарейки. Никогда не разбирайте их, не нагревайте и не кладите в огонь.**
 - В противном случае возможна утечка агрессивной щелочной жидкости, которая может попасть в глаза. Кроме того, батарейки могут взорваться или раскалиться, что может привести к травмированию, ожогам или повреждениям оборудования. Если щелочная жидкость попадет на вашу кожу или одежду, смойте ее чистой водой. Если она попадет в глаза, промойте их чистой водой и немедленно обратитесь к врачу.

ОСТОРОЖНО

- **Не роняйте пульт управления.**
 - Это может привести к растрескиванию его корпуса и поломке.
- **Не размещайте опасные вещества рядом с пультом управления.**
 - Не устанавливайте его в места утечки воспламеняющегося газа. Скопление газов вокруг пульта управления может привести к воспламенению или взрыву.
- **Не мойте пульт управления водой.**
 - Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- **Не прикасайтесь к кнопкам пульта управления мокрыми руками.**
 - Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- **Не разбирайте пульт управления.**
 - Прикосновение к внутренним электронным деталям пульта может привести к воспламенению или поломке.
- **Не используйте пульт в опасных средах.**
 - Использование пульта в среде, подверженной воздействию масла (например, моторного), пара или сернистого газа, может ухудшить его рабочие характеристики или повредить его компоненты.
- **Не распыляйте вблизи пульта инсектициды или прочие воспламеняющиеся спреи.**
 - Не оставляйте емкости с воспламеняющимися спреями вблизи пульта и не распыляйте спрей непосредственно на пульт. Это может привести к возгоранию или взрыву.
- **Не протирайте пульт управления бензином, растворителем, химическими тканями и пр.**
 - Это может привести к изменению цвета или поломке. В случае сильного загрязнения пульта управления смочите тряпку разбавленным в воде нейтральным моющим средством и протрите его, а затем вытрите сухой тряпкой.
- **Не нажимайте кнопки пульта управления острыми предметами.**
 - Это может привести к поражению электрическим током или поломке.
- **Поддерживайте температуру в допустимом диапазоне.**
 - Используйте пульт в указанном рабочем температурном диапазоне. Использование пульта вне этого диапазона может привести к его серьезным повреждениям.
 - Информацию о рабочем температурном диапазоне см. в разделе технических характеристик руководства по эксплуатации.
- **Не используйте пульт управления не по назначению.**
 - Данный пульт управления предназначен для использования только с системой управления CITY MULTI и кондиционерами Mitsubishi серии Mr. Slim. Не используйте его для управления иными системами кондиционирования. Это может привести к поломке.
- **Неправильное использование батареек может привести к утечке электролита, взрыву или нагреву, что может стать причиной поломки или телесных повреждений. Следуйте приведенным ниже инструкциям.**
 - (1) Не перезаряжайте батарейки.
 - (2) Правильно вставляйте батарейки.
 - (3) Не используйте одновременно старые и новые батарейки или батарейки разного типа.
 - (4) Если заряд батареек израсходован, немедленно извлеките их.

2. Названия и функции компонентов пульта

Интерфейс контроллера



Примечание:

* Данная кнопка включается или выключается в зависимости от модели внутреннего прибора.

Индикация

Режим работы

- Охлаждение Сушка
- Вент. Авт. (одиночная уставка)
- Нагрев Авт.* (двойная уставка)


* Требуется выполнение первоначальной настройки. См. п. 4) в разделе 3.2.

Настройка температуры

Единицы температуры можно изменять. Подробнее см. в руководстве по установке.

Настройка угла дефлектора

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 Ход Авт.



Недоступно


Отображается при выборе неподдерживаемой функции.

Индикатор замены батарей

Отображается при низком уровне оставшегося заряда батареек.

Настройка скорости вентилятора

Авто



3D-датчик i-see (Распределение воздуха)

По умолчанию Прямой Непрямой

При выборе режима Direct (Прямой) или Indirect (Непрямой) настройка положения дефлектора устанавливается на Auto (Авто).

2. Названия и функции компонентов пульта

Примечание:


- При использовании беспроводного пульта дистанционного управления направьте его к приемнику на внутреннем приборе.
 - Если пультом дистанционного управления воспользоваться примерно в течение двух минут после подачи электропитания на внутренний прибор, внутренний прибор может издать два звуковых сигнала, так как осуществляется начальная автоматическая проверка.
 - Внутренний прибор издает звуковой сигнал, который подтверждает получение сигнала, посланного с пульта дистанционного управления. Сигналы могут быть получены на расстоянии примерно 7 метров по прямой линии от внутреннего прибора под углом в 45° слева и справа прибора. Однако такой свет, как лампы дневного света или сильное освещение могут уменьшить эффективность приема сигналов внутренним прибором.
 - Если лампа работы около приемника на внутреннем приборе мигает, прибор необходимо проверить. Свяжитесь со своим поставщиком для проведения обслуживания.
 - Обращайтесь с пультом дистанционного управления осторожно! Не роняйте пульт дистанционного управления и не подвергайте его сильным ударам. Кроме того, следите за тем, чтобы пульт дистанционного управления не попал в воду, и не оставляйте его в местах с высокой влажностью.
 - Во избежание неправильного местоположения пульта дистанционного управления, установите на стене держатель, входящий в комплект поставки пульта дистанционного управления, и обязательно устанавливайте пульт дистанционного управления в держатель после использования.
 - Если при использовании беспроводного пульта дистанционного управления внутренний блок выдает 4 звуковых сигнала, переключите автоматический режим на AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) режим (одиночная уставка) или AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) режим (двойная уставка).
- Подробнее см. в прилагаемом уведомлении (на листе формата А5) или в руководстве по установке.

3. Перед эксплуатацией


3.1. Замена батареек и настройка текущего времени

Установка/замена батареек


1. Снимите верхнюю крышку, вставьте две батарейки LR6 AA и затем установите верхнюю крышку на место.
2. Нажмите кнопку Reset (Сброс).



Две батарейки LR6 AA
Сначала вставляйте отрицательный (-) вывод каждой батарейки. Устанавливайте батарейки с соблюдением полярности (+, -)!



Нажмите кнопку Reset (Сброс) с помощью предмета с узким концом.



Как настроить текущее время

- При каждой передаче сигнала отображается значок передачи сигнала.
 - Внутренний блок издает звук, подтверждающий, что сигнал, переданный с беспроводного пульта дистанционного управления, получен приемником на внутреннем блоке. Если внутренний блок не издает звук, повторите попытку передачи сигнала.
1. Нажмите кнопку (1). Надпись [CLOCK] (ЧАСЫ) (2) начнет мигать.
 2. Нажмите кнопку (2), чтобы задать текущее время.
 - Нажмите кнопку (3), чтобы увеличить значение времени. Нажмите кнопку (4), чтобы уменьшить значение времени.
 - Удерживайте эту кнопку нажатой, чтобы увеличить или уменьшать значение времени с шагом в 10 минут.
 3. Нажмите кнопку (3), чтобы задать день недели.
 - При каждом нажатии кнопки значение дня будет переключаться в следующем порядке: понедельник → вторник → ... воскресенье → понедельник → ...
 4. Нажмите кнопку (4), чтобы подтвердить настройки текущего времени.
 - После этого надпись [CLOCK] (ЧАСЫ) (2) перестанет мигать и будет гореть постоянно, а на дисплее будут отображаться день недели и время.

3. Перед эксплуатацией





Fig. 3-1




Fig. 3-2

3.2. Первоначальная настройка

Следующие настройки могут быть выполнены в режиме первоначальной настройки.

Элемент	Настройка	Fig. 3-1, 3-2
Единица температуры	°C/°F	А
Отображение времени	12-часовой формат/24-часовой формат	В
АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим	Одиночная уставка/двойная уставка	С
Номер пары	0-3	Д
Подсветка	On/Off (Вкл./Выкл.)	Е

1) Переключение в режим первоначальной настройки

1. Нажмите кнопку ①, чтобы остановить работу кондиционера воздуха.

- Если недельный таймер активирован, нажмите кнопку ② для отключения таймера. (③ исчезнет.)

2. Нажмите кнопку ②.

- Отобразится экран настройки Function (Настройка функций) и будет мигать числовое значение функции А. (Fig. 3-1)

- Нажмите кнопку ④, чтобы изменить числовое значение функции.

3. Убедитесь, что отображается числовое значение функции "1", затем нажмите кнопку ③.

- Отобразится экран настройки индикации. (Fig. 3-2)

2) Изменение единицы температуры А (Fig. 3-2)

Нажмите кнопку ⑤.

- При каждом нажатии кнопки ⑤ происходит переключение между элементами С и °F.

°C : температура отображается в градусах шкалы Цельсия.

°F : температура отображается в градусах шкалы Фаренгейта.

3) Изменение отображения времени В (Fig. 3-2)

Нажмите кнопку ⑥.

- При каждом нажатии кнопки ⑥ происходит переключение между элементами и .

: время отображается в 12-часовом формате.

: время отображается в 24-часовом формате.

4) Изменение АВТОМАТИЧЕСКОГО режима С (Fig. 3-2)

Нажмите кнопку ⑦.

- При каждом нажатии кнопки ⑦ происходит переключение между элементами и .

: режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) работает как обычный автоматический режим.

: режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) работает с использованием двойных уставок.

5) Изменение номера пары Д (Fig. 3-2)

Нажмите кнопку ④.

- При каждом нажатии кнопки ④ происходит смена номеров пары 0-3.

6) Изменение настройки подсветки Е (Fig. 3-2)

Нажмите кнопку ②.

- При каждом нажатии кнопки ② происходит переключение между элементами и .

: подсветка загорается при нажатии кнопки.

: подсветка не загорается при нажатии кнопки.

7) Завершение настроек


Нажмите кнопку ③.

- Номер функции А начнет мигать. (Fig. 3-1)

Нажмите кнопку ②.

- Пульт дистанционного управления вернется в исходный режим настройки. (Работа кондиционера будет остановлена.)

4. Эксплуатация



- При каждой передаче сигнала отображается значок передачи сигнала .
- Внутренний блок издает звук, подтверждающий, что сигнал, переданный с беспроводного пульта дистанционного управления, получен приемником на внутреннем блоке. Если внутренний блок не издает звук, повторите попытку передачи сигнала.

4.1. Включение/выключение блока

1. Нажмите кнопку  ①.

- Загорится дисплей пульта дистанционного управления.

2. Нажмите кнопку  ②.

- При каждом нажатии кнопки значения настраиваемого параметра меняются в следующем порядке:

Авто Нагрев Охлаждение Сушка Вентилятор



- * При выборе автоматического режима кондиционер начнет охлаждать воздух, если комнатная температура превысит заданное значение, и нагревать его, если она упадет ниже заданного значения. Если активирован режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) (двойная установка), на дисплее будет отображаться значок .

При активации режима AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) (двойная установка) вы можете задать 2 температурных значения (1 значение для охлаждения и 1 значение для нагрева).

В зависимости от комнатной температуры внутренний блок будет автоматически переключаться в режим нагрева или охлаждения для поддержания заданной температуры в помещении.


<Автоматический режим работы (двойная установка)>

Когда операционный режим установлен в режим "Auto" (Авт.) (два заданных значения), могут быть установлены два значения температур (отдельно для охлаждения и для нагрева). В зависимости от температуры помещения, внутренний блок автоматически начнет работать в режиме "Cool" (Охлажд.) или "Heat" (Нагрев) и поддерживать температуру комнаты в заданном диапазоне.

На рисунке ниже показан пример операции внутреннего блока, работающего в режиме "Auto" (Авт.) (два заданных значения).



4. Эксплуатация



4.2. Установка температуры

Для уменьшения значения температуры нажмите кнопку ③.

Для увеличения значения температуры нажмите кнопку ③.

- При каждом нажатии кнопки настраиваемый параметр будет меняться с шагом 0,5 °С.
- Диапазоны температурных значений указаны ниже.

Охлаждение/сушка	Нагрев	Авто	Вентилятор
19–30 °С	17–28 °С	19–28 °С	Не задается

Если используется режим AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) (двойная установка)

- Отображается температура, заданная для текущего режима работы (охлаждение или нагрев).
- При нажатии кнопки или ③ на дисплее мигает заданное значение температуры и отображается экран настроек.

Для изменения максимальной температуры рабочего диапазона (в режиме охлаждения) нажмите кнопку ③.

Для изменения минимальной температуры рабочего диапазона (в режиме нагрева) нажмите кнопку ③.

- На экране настроек нажмите кнопку ② для переключения мигающего значения на значение максимальной температуры (охлаждение) и минимальной температуры (нагрев).
- Нажмите кнопку или ③ на экране настроек для изменения заданного мигающего значения температуры.
- Если в течение 5 секунд вы не выполните какое-либо действие, будет осуществлен переход на предыдущий экран.
- * Разница температур между максимальным (охлаждение) и минимальным (нагрев) режимами не может быть меньше 2 °С.

4.3. Настройка скорости вентилятора (FAN (ВЕНТИЛЯТОР))

Нажмите кнопку ④.

- При каждом нажатии кнопки значения настраиваемого параметра меняются в следующем порядке:




- Доступные режимы скорости вентилятора зависят от модели внутреннего блока.

Примечание.

В приведенных ниже случаях фактическая скорость работы вентилятора устройства может отличаться от скорости, обозначенной на дисплее пульта дистанционного управления.

- Устройство находится в режиме разогрева или разморозки.
- Сразу же после включения режима нагрева (когда система находится в ожидании смены режима).
- В режиме нагрева, если комнатная температура выше заданной температуры.
- Устройство работает в режиме сушки.

4. Эксплуатация



4.4. Регулирование направления потока воздуха

<Изменение вертикального направления потока воздуха (заслонка)>

Нажмите кнопку ⑤.

- При каждом нажатии кнопки значения настраиваемого параметра меняются в следующем порядке:

Для моделей, оснащенных функциями качания и автоматического режима работы

Ход Авто Уро- Уро- Уро- Уро- Уро-
вень 1 вень 2 вень 3 вень 4 вень 5



Для моделей, не оснащенных функциями качания и автоматического режима работы

Уро- Уро- Уро- Уро-
вень 1 вень 2 вень 3 вень 4



- * При работе с моделями, не оснащенными функцией вертикального направления воздуха, во время настройки параметра вертикального направления воздуха дважды загорится индикатор **N/A** ④.

<Изменение горизонтального направления потока воздуха (жалюзи)>

Нажмите кнопку ⑥.

- При каждом нажатии кнопки осуществляется переключение между режимом качания и неподвижным режимом.

Для моделей с функцией настройки жалюзи

Фиксированное положение Качание



- * При работе с моделями, не оснащенными функцией горизонтального направления воздуха, во время настройки параметра горизонтального направления воздуха дважды загорится индикатор **N/A** ④.

Примечание.

В следующих случаях фактическое вертикальное направление потока воздуха на устройстве может отличаться от направления, обозначенного на дисплее пульта дистанционного управления.

- Устройство находится в режиме разогрева или разморозки.
- Сразу же после включения режима нагрева (когда система находится в ожидании смены режима).
- В режиме нагрева, если комнатная температура выше заданной температуры.

4. Эксплуатация



4.5. Использование таймера включения/выключения


- При настройке параметров работы таймера направьте источник передачи сигнала беспроводного пульта дистанционного управления на приемник внутреннего блока и дождитесь звукового уведомления, подтверждающего прием сигнала от пульта дистанционного управления.
- Доступны 3 режима работы таймера.
 - Режим таймера включения функции: устанавливается только таймер включения функции.
 - Режим таймера выключения функции: устанавливается только таймер выключения функции.
 - Режим таймера включения/выключения функции: устанавливаются параметры таймеров включения и выключения функции.
- Для 24-часового периода можно задать только 1 таймер включения и 1 таймер выключения функции.
- Настройки времени таймера можно менять с шагом в 10 минут.

[Как установить время включения устройства]

1. Нажмите кнопку **ON** (4).
 - Значение текущего времени исчезнет с дисплея, отобразится значение времени включения устройства, затем индикатор **ON** (A) начнет мигать.
2. Нажмите кнопку **↓** (2), чтобы задать время включения.
3. Нажмите кнопку **SET** (3).
 - Индикатор **ON** (A) перестанет мигать и будет постоянно гореть, что указывает на завершение настройки.
 - * Даже если в течение 10 секунд не были приняты какие-либо действия, индикатор **ON** (A) перестанет мигать и будет постоянно гореть, что будет указывать на завершение настройки.
 - Если настройка таймера включения выполняется во время работы кондиционера, кондиционер будет выключен.

[Как установить время выключения устройства]

1. Нажмите кнопку **OFF** (1).
 - Значение текущего времени исчезнет с дисплея, отобразится значение времени выключения устройства, затем индикатор **OFF** (B) начнет мигать.
2. Нажмите кнопку **↓** (2), чтобы задать время выключения.
3. Нажмите кнопку **SET** (3).
 - Индикатор **OFF** (B) перестанет мигать и будет постоянно гореть, что указывает на завершение настройки.
 - * Даже если в течение 10 секунд не были приняты какие-либо действия, индикатор **OFF** (B) перестанет мигать и будет постоянно гореть, что будет указывать на завершение настройки.



[Изменение заданных значений времени]

Настройте таймеры включения и выключения.

- На дисплее  появится значок  или .
 - : устройство выключено → включение (время включения) → выключение (время выключения)
 - ← : устройство включено → выключение (время выключения) → включение (время включения)

Пример 1) Текущая настройка времени — 7:00 AM (07:00).
Кондиционер воздуха включится в 8:00 AM (8:00) и выключится в 6:30 PM (18:30).

 
8:00 → 6:30

Пример 2) Текущая настройка времени — 10:00 AM (10:00).
Кондиционер воздуха выключится в 6:30 PM (18:30) и включится в 8:00 AM (8:00) на следующий день.

 
8:00 ← 6:30

[Отключение таймеров]

- Отключение таймера включения
Нажмите кнопку  ④.
 - Настройка времени включения будет удалена, а таймер включения будет отключен.
- Отключение таймера выключения
Нажмите кнопку  ①.
 - Настройка времени выключения будет удалена, а таймер выключения будет отключен.
- Отключение таймера включения/выключения
Нажмите кнопку  ④ или  ①.
Время включения и выключения исчезнет, а таймер будет отключен.
- Отключение таймера и выключение кондиционера воздуха
Нажмите кнопку  ⑤.
 - Кондиционер воздуха будет выключен, после чего активный таймер будет сразу же отключен.





Fig. 4-1



Fig. 4-2



Fig. 4-3



Fig. 4-4




Fig. 4-5

4.6. Использование недельного таймера

- Данная функция не может использоваться в зависимости от модели внутреннего прибора.
- Недельный таймер можно настроить на 4 режима работы для каждого дня недели.
- Настройки включают в себя время включения и выключения, а также температуру.
- Настройку времени работы можно выполнять с шагом в 10 минут.

<Переход в режим изменения>

Нажмите кнопку **EDIT** ①.

- Будет мигать надпись **SET** ②. (Fig. 4-1)

<Выбор типа настройки>

Нажмите кнопку **1-4** ②.

- При каждом нажатии кнопки **1-4** ② номера типов настройки ③ переключаются в следующем порядке: 1 → 2 → 3 → 4. (Fig. 4-1)

<Выбор дня недели>

Нажмите кнопку **DAY** ③.

- При каждом нажатии кнопки **DAY** ③ дни недели ④ переключаются в следующем порядке: Mon (Пнд) → Tue (Втр) → Wed (Срд) → Thu (Чтв) → Fri (Птн) → Sat (Сбт) → Sun (Вск) → All days (Все дни). (Fig. 4-1)

<Выбор параметров работы>

1. Нажмите кнопку **ON/OFF** ④.

- На дисплее появится **ON** ⑤ (**OFF**). (Fig. 4-2)
- При каждом нажатии кнопки **ON/OFF** ④ происходит переключение между значениями **ON** ⑤ и **OFF**.

2. Нажмите кнопку **TIME** ⑤.

- Время работы начнет мигать. (Fig. 4-3)
- Нажмите кнопку **↓** ⑦, чтобы задать время работы.

3. Нажмите кнопку **TEMP** ⑥.

- Заданная температура начнет мигать. (Fig. 4-4)
- Нажмите кнопку **↓** ⑦, чтобы задать температуру.
- В режиме AUTO (АВТОМАТИЧЕСКИЙ) (двойная установка), нажмите кнопку **TEMP** ⑥ для переключения между верхним предельным значением ⑧ и нижним предельным значением ⑨. (Fig. 4-5)

* При выборе режима выключения работы невозможно задать температуру.

<Удаление настроек>

Нажмите кнопку **DELETE** ⑧.

- Отображаемые день недели и номер настройки будут удалены.

<Передача настроек>

Направьте источник передачи сигнала беспроводного пульта дистанционного управления на приемник внутреннего блока и нажмите на соответствующую кнопку пульта. Внутренний блок должен издать 7 звуковых сигналов.

Нажмите кнопку **SET** ⑨.

4. Эксплуатация

<Активация недельного таймера>

Направьте источник передачи сигнала беспроводного пульта дистанционного управления на приемник внутреннего блока и нажмите на соответствующую кнопку пульта.

Нажмите кнопку  ①.

Наличие значка  указывает на то, что недельный таймер активирован.

- Недельный таймер отключается в случае активации таймера включения/выключения.
- Недельный таймер активируется после установки всех настроек таймера включения/выключения.



4.7. Датчик i-See

- Данная функция не может использоваться в зависимости от модели внутреннего прибора.

① При каждом нажатии  во время эксплуатации режимы работы переключаются в следующем порядке: ВЫКЛ. → Прямой → Непрямой.

Дисплей			
Настройка	ВЫКЛ	Прямой	Непрямой

При смене режима ВЫКЛ. на Прямой или Непрямой дефлектор переключается в режим "Auto" (Автоматический). Этот режим применяется в совокупности ко всем дефлекторам.

② Лопатки автоматически наклоняются по направлению к зоне нахождения людей. Когда будет обнаружен человек, заслонка сработает так, как показано в следующей таблице.

	Настройка угла дефлектора	
	Прямой	Непрямой
Охлаждение	горизонтальный → плавный ход	удерживается в горизонтальном положении
Обогрев	удерживается направленным вниз	направлен вниз → горизонтально

5. Специальный режим работы





Fig. 5-1




Fig. 5-2

В зависимости от типа кондиционера воздуха некоторые функции могут быть недоступны.

Перед эксплуатацией проверьте, оснащен ли кондиционер определенными функциями.

<Переключение в специальный режим работы>

1. Нажмите кнопку **WEEKLY** (F), чтобы остановить работу кондиционера воздуха.
 - Если недельный таймер активирован, нажмите кнопку **ON/OFF** (9) для отключения таймера. (WEEKLY (F) исчезнет.)
2. Нажмите кнопку **MENU** (2).

<Передача настроек>

- При выполнении каждого действия значок **Wi-Fi** (10) на дисплее пульта дистанционного управления будет мигать, что будет указывать на необходимость нажать кнопку **SET** (3) для передачи настроек. Направьте источник передачи сигнала беспроводного пульта дистанционного управления на приемник внутреннего блока и нажмите кнопку **SET** (3) для передачи настроек. Внутренний блок должен издать звуковой сигнал.

<Выход из специального режима работы>

1. В режиме отображения экрана работы функции нажмите **MENU** кнопку (2) или **CANCEL** (5).
 - Отобразится экран настройки Function (Функция) и будет мигать числовое значение функции (A). (Fig. 5-1)
2. Нажмите кнопку **MENU** (2).
 - Дисплей будет переключен в стандартный режим.

5.1. Настройка неизменного направления воздушного потока

1. На экране настройки Function (Функция) нажмите кнопку **1** (4) и выберите функцию № "2".
2. Нажмите кнопку **SET** (3).
 - Будет мигать номер заслонки (B). (Fig. 5-2)
3. Нажмите кнопку **2** (4), чтобы выбрать номер заслонки.
 - Информацию о номерах заслонок см. в руководстве по эксплуатации внутреннего блока.
4. Нажмите кнопку **SET** (3).
 - Параметр направления воздушного потока (C) будет мигать. (Fig. 5-2)
5. Нажмите кнопку **2** (4), чтобы выбрать направление воздушного потока, в котором вы хотите зафиксировать положение заслонки.

Уровень 1	Уровень 2	Уровень 3	Уровень 4	Уровень 5
↖	↗	↘	↙	↓
Уменьшение силы тяги (Нет индикации)		Не установлено		
		📶		

6. Нажмите кнопку **SET** (3), чтобы передать настройки.

Примечание.

Уменьшение силы тяги

Направление потока воздуха при данной настройке является более горизонтальным по сравнению с направлением потока воздуха настройки Step 1 (Уровень 1). Это позволяет снизить силу тяги. Настройка снижения силы тяги может быть применена только к 1 дефлектору. Настройка задается только для последнего настроенного дефлектора.

5. Специальный режим работы




Fig. 5-3

5.2. Регулировка поднимающейся/опускающейся панели

1. На экране настройки Function (Функция) нажмите кнопку ④ и выберите функцию № "3".
2. Нажмите кнопку ③.
 - Значок подъема/опускания начнет мигать. (Fig. 5-3)
3. Нажмите кнопку ④ или ⑤.
 - : Опускание
 - : Подъем
 - : Остановка

6. Централизованное управление

<Если дистанционное управление с помощью других пультов дистанционного управления запрещено>

Если дистанционное управление запрещено центральным пультом дистанционного управления, процедуры включения и выключения, а также настройки режимов работы, параметров температуры, положения заслонок и скорости вентилятора нельзя изменить с помощью данного пульта дистанционного управления.

<Если беспроводной пульт дистанционного управления используется одновременно с центральным пультом управления>

Приемник беспроводного пульта дистанционного управления работает следующим образом.

Звук подтверждения приема сигнала: 2 звуковых сигнала

Индикатор работы во время эксплуатации: гаснет 3 раза с интервалом 0,5 секунды

Индикатор работы после выключения устройства: загорается 3 раза с интервалом 0,5 секунды

7. Устранение неисправностей

<Если индикатор работы приемника беспроводного пульта дистанционного управления мигает>

Мигающий индикатор указывает на то, что кондиционер воздуха неисправен.

В подобном случае немедленно отключите его от сети и обратитесь к дилеру за консультацией.

Не пытайтесь самостоятельно починить оборудование.

<Когда внутренний прибор подает 4 звуковых сигнала и операции неэффективны>

Настройки автоматического режима (одиночная или двойная уставка) для пульта дистанционного управления и системы, к которой подключен внутренний прибор, отличаются друг от друга. Измените текущую настройку в соответствии с процедурой, описанной в п. 4) раздела 3.2.

This product is designed and intended for use in the residential,
commercial and light-industrial environment.

Please be sure to put the contact address/telephone number on
this manual before handing it to the customer.

mitsubishi **ELECTRIC CORPORATION**

HEAD OFFICE: TOKYO BLDG., 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN